

## Doppelgewindeschrauben für Flumserdach und Eigerdach

Doppelgewindeschrauben für das Steildach zum Befestigen der Lattung durch die Dämmung und Schalung in den Sparren.

### Dachschraube Toproc F2000S

Zusammenzug ca. 2 mm

Längen: 230, 250, 270, 300, 330, 360, 400, 440 mm

[www.toproc.ch](http://www.toproc.ch)

### Würth ASSY® Isotop

Längen: 250, 270, 300, 330, 360, 400, 440, 480 mm

[www.wuerth-ag.ch](http://www.wuerth-ag.ch)

### SFS Twin UD

Längen: 270, 300, 330, 360, 400, 440, 480 mm

[www.sfs.ch](http://www.sfs.ch)



## Bohrlehre für Flumserdach

Erhältlich bei Ihrem Baufachhändler.

## Schraublehre für Eigerdach

Erhältlich bei Ihrem Baufachhändler.